CKW Dutch Line

Fauteuil massant

L'Excellence de CKW

Notice d'emploi et de maintenance

Manuel à conserver

Ref : CKW 30014

L'équipe CKW vous remercie pour l'achat du fauteuil **L'Excellence de CKW Dutch Line** et espère que ce produit vous procurera une entière satisfaction. Nous vous invitons à lire attentivement cette notice d'emploi et de maintenance avant d'utiliser votre appareil.
Veuillez respecter les règles de sécurité et bien conserver ce manuel.

Contenu

Sécurité et maintenance	04
Nom et fonction des composants	05
Fonction et Efficacité	06
Mode d'emploi	09
Notice de montage	12
Spécification du produit	13

1. Importantes consignes de sécurité

- Ne pas autoriser les enfants à toucher les parties mobiles du produit
- Utiliser une alimentation électrique appropriée au produit
- Débrancher la prise électrique après utilisation ou avant le nettoyage du produit pour éviter dommages ou blessures
- Utiliser ce produit en fonction des instructions présentées sur ce manuel
- Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés
- Ne pas utiliser ce produit en extérieur
- Lire ce manuel avec précaution avant d'utiliser le fauteuil massant
- Toute autre utilisation non mentionnée dans ce manuel est interdite
- 15 à 20mn d'utilisation sont recommandées
- Ne pas utiliser le produit si le simili cuir est abimé ou déchiré
- Ne pas utiliser le produit si les coussins sont déchirés ou abimés
- Ne pas utiliser si le tuyau du chauffage fuit
- Ne pas s'endormir lors de l'utilisation du produit
- Ne pas utiliser le produit si vous êtes dans un état d'ébriété ou si vous ne vous sentez pas bien
- Ne pas utiliser le produit dans l'heure qui suit votre repas
- Ne pas utiliser les fonctions massage aux intensités les plus fortes afin d'éviter d'éventuelles blessures

Sécurité et maintenance

2. Environnement pour l'utilisation

- Ne pas utiliser lors de fortes chaleurs ou dans un environnement où l'humidité est élevée, comme par exemple dans une salle de bain
- Ne pas utiliser lorsque la température environnementale change brusquement - Ne pas utiliser dans un environnement très poussiéreux
- Ne pas utiliser dans un endroit trop petit ou dans un endroit peu ventilé

3. Personnes qui ne sont pas adaptées pour utiliser ce produit

L'usage de ce fauteuil ne convient pas :
- Aux personnes souffrant d'ostéoporose
- Aux personnes souffrant de problèmes cardiaques ou portant des équipements médicaux électroniques
- Aux personnes souffrant de fièvre
- Aux femmes enceintes ou en période de menstruation
- Aux personnes souffrant de blessures ou de problèmes de peau
- Aux moins de 14 ans et/ou personnes souffrant d'insuffisance mentale sans la surveillance d'un adulte
- Aux personnes qui doivent respecter une période de repos (selon l'ordonnance d'un docteur)
- Aux personnes dont le corps est mouillé ou humide

4. Sécurité

- Vérifier si le voltage est adapté au produit
- Ne pas brancher la prise avec les mains mouillées
- Ne pas mettre de l'eau sur le fauteuil afin d'éviter un choc électrique afin de ne pas endommager le produit
- Ne pas endommager les fils électriques et ne rien changer au circuit électrique
- Ne pas utiliser de chiffon humide pour nettoyer les prises électriques
- Ne pas rester sur le produit lors d'une coupure de courant afin d'éviter les éventuelles blessures lors d'une remise en marche subite
- Arrêter d'utiliser le produit si vous notifiez un fonctionnement anormal et contacter CKW Import-Export (info@barbecue-et-jardin.fr)
- Arrêter d'utiliser le produit si vous commencez à vous sentir mal, et svp, consultez un docteur

5. Maintenance

- La maintenance doit être effectuée par votre revendeur, ne changez ou bricolez aucune pièce sans l'avis de votre revendeur
- Ne pas oublier de débrancher le fauteuil massant après usage
- Ne pas utiliser le produit si la prise est défectueuse
- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, veuillez l'entreposer dans un endroit sec et à l'abri de poussières. Protégez les fils électriques

Sécurité et maintenance

- Ne pas placer votre fauteuil massant dans un endroit où la température est élevée, ou près d'un foyer combustible. Eviter également l'exposition directe au soleil
- Nettoyer le fauteuil à l'aide d'un chiffon sec. Ne pas utiliser ni essence ni alcool.
- Les composants mécaniques de ce produit ont un design spécial, ils n'ont pas besoin d'une maintenance particulière
- Ne pas pousser ce produit, il suit de l'incliner et le faire rouler
- Utiliser le fauteuil de massage par intermittence, ne pas l'utiliser en continu pendant une longue période.

6. Solution de dysfonctionnements ordinaires

- C'est normal si le moteur fait du bruit.
- Si l'écran de contrôle ne fonctionne pas correctement, vérifier que le câble est correctement connecté et vérifier que le bouton « on » ait bien été enclenché
- Si après la session de massage de 20mn le fauteuil ne s'arrête pas automatiquement, le protecteur de température stoppera le fauteuil automatiquement. Le fauteuil pourra être réutilisé après une pause de 30 minutes.

Nom et fonctions des composants





1 .Coussin repose tête
2. 3D audio numérique
3. Ecran de contrôle
4. Coussins d'air pour les bras
5. Coussin de siège
6. Support pour téléphone portable
7. Repose mollets
8. Repose pieds
9. Massage intégré des bras
10. Support dorsal
11. Accoudoir
12. Lumière d'ambiance colorée LED
13. Structure arrière du fauteuil
14. Bras support écran de contrôle
15. Socle
16. Cordon électrique
17. Prise de courant
18. Bouton de mise en marche
19. Boite à fusibles

Fonction & Efficacité

Fonctions:

-Ce produit est conçu avec un ensemble de mains mécaniques intelligentes en 3D, qui peut se déplacer de haut en bas et de long en large à l'aide d'un rouleau à quatre roues motrices

-La partie supérieure du fauteuil est équipée d'un détecteur automatique avec une fonction de micro-ajustement : détection des courbes du corps et des points de massage, ajustement automatique de la distance et de la taille des mains de massage selon les courbes du corps afin de se rapprocher le plus possible d'un massage professionnel humain.

- 5 Fonctions de massages automatiques du corps complet : Confort, Relaxation, Sophrologie, Massage complet du corps par pression d'air, Etirement du corps et de la taille.

-Possibilité de mémoriser votre propre massage (vous pouvez enregistrer 3 massages)

-Sélection manuelle de massages pour la partie supérieure du corps : 3 modes de massage disponibles : point fixe – massage partiel – massage complet du dos (de la nuque aux lombaires). Vous pouvez choisir 6 méthodes de massages : malaxage des épaules, Malaxage / Pétrissage, flapping, shiatsu, malaxage et flapping et 3D. Possibilité également de choisir la vitesse du massage sur 5 niveaux. Sous les modes de massage flapping et shiatsu la largeur des mains massantes peut être réglée sous 5 niveaux.

Fonction & Efficacité

Fonctions :

- Fonction de massage par pressions d'air pour les bras (26 coussins d'air disponibles) dont 4 airbags intégrés dans la partie supérieure du fauteuil. 3 niveaux d'intensité au choix.

- Massage de la partie inférieure du corps par pression d'air : massage des lombaires grâce à 4 airbags, massage des fessiers grâce à 8 airbags, massage des jambes entières par pression d'air grâce à 38 airbags. Tous ces massages peuvent être réglés selon 3 niveaux d'intensité.

- Fonction MP3 : connecter votre propre téléphone portable au fauteuil et profiter des massages au son de votre musique

- Système audio 3D intégré situé sur la partie supérieure du fauteuil (au niveau du massage supérieur des bras)

- Massage par thermothérapie du dos : chauffage infra rouge facilitant la circulation sanguine et donc la qualité et le résultat du massage sur le corps.

- Massage par thermothérapie des genoux : chauffage infra rouge facilitant la circulation sanguine et donc la qualité et le résultat du massage sur le corps.

Fonction & Efficacité

- Les repose-pieds s'allongent et s'adaptent en fonction de la morphologie des plus grands

- Le repose-pied et le dossier peuvent être inclinés séparément et également simultanément afin de garder l'angle choisi.

- Possibilité de choisir le temps de massage jusqu'à une session de 40mn

- Bouton « clé » permettant de mettre le fauteuil automatiquement en position assise ou allongée (seulement en appuyant 1 fois sur le bouton)

- Lampes LED relaxantes de couleur situées sur la partie supérieure du fauteuil

- Affichage VFD

Efficacité:

- Revitalise
- Favorise la circulation sanguine
- Soulage la fatigue musculaire
- Détend et relaxe les muscles stressés
- Soulage les douleurs nerveuses
- Soulage la douleur musculaire



NOTE: this is for reference only, please take practicality as standard



Mode d'emploi

1. Allumer l'alimentation

Schéma de la prise connectée

Schéma de la position de l'alimentation électrique

2.Commencer le massage

-Appuyer sur le bouton rouge pour commencer le massage, le fauteuil s'incline automatiquement et détecte automatiquement la position des épaules et des points de massage.

-Attendre que la détection soit terminée et régler alors la position des épaules à l'aide des boutons haut ou bas comme indiqué ci dessous.

Régler la position des mains massantes vers le haut jusqu'à l'obtention d'une position confortable et adaptée.	 Shoulder position adjustment (Upper button)	
Régler la position des mains massantes vers le bas jusqu'à l'obtention d'une position confortable et adaptée.	 Shoulder position adjustment (lower button)	



Détection de la position des épaules pour adapter la position des mains massantes à votre morphologie

Comment utiliser votre massage mémorisé :
Lors du massage, il est possible d'utiliser les boutons de mémorisation A, B, C, à chaque instant, appuyer sur l'un des boutons, puis votre massage sauvegardé démarrera.

Modalité de mémorisation

Mode d'emploi

•Réglage de la durée du massage

Bouton	Description
TIME	La durée moyenne pour chaque session de massage est de 20 minutes. Pour rallonger la durée du massage, appuyer sur ce bouton qui rajoutera 5mn à chaque pression jusqu'à la durée maximum de 40mn. Dépassées les 40 minutes, la minuterie recommence.

•Massage automatique

FINE	Confort: détend les muscles g	F1 Auto
RELAX	Relaxation : améliore la circulation sanguine et détend d'une façon générale	F2 Auto
STIFFNESS	Sophrologie /Antidouleurs: massage qui soulage des douleurs et des courbatures	F3 Auto
AIR PRESSURE	Massage par pression d'air : massages simultanés de la taille, du fessier, des bras et des jambes	F4 Auto
WAIST STRETCH	Étirement du corps et de la taille : Les airbags du mollet travaillent et pressent la partie du mollet, le dossier fixe et les repose pieds s'étirent vers le bas pour étirer le corps et plus particulièrement la taille, puis revient à la position initiale et répète les actions ci-dessus. Entre-temps, les airbags de sécurité et le mécanisme de massage fonctionnent.	F5 Auto

•Massage manuel

Bouton	Description	Statut
SHOULDER	Malaxage des épaules avec la possibilité de régler la vitesse et l'intensité du massage	(H1)
KNEAD&FLAP	Pétrissage et tapotement avec la possibilité de régler la vitesse et l'intensité du massage	(H1)
KNEAD	Pétrissage / Malaxage : avec la possibilité de régler la vitesse et l'intensité du massage	(H1)
FLAP	Tapotement: 2 types de massages avec la vitesse, l'intensité et la largeur des mains massantes réglables	(H1-H2)
SHIATSU	Shiatsu: 2 types de massages avec la vitesse, l'intensité et la largeur des mains massantes réglables	(H1-H2)
3D	3D: 4 types de vitesse de massage et d'intensité réglables	3D (H1-H4)
SPEED	Vitesse: 5 niveaux différents	Speed
WIDTH	Largeur: 5 niveaux différents (pour le mode tapotement et le shiatsu)	Width

Mode d'emploi

•Massage manuel

Bouton	Description	Statut
BACK STRETCH	Position de massage fixe	
BACK STRETCH	Zone longue de massage « dos complet »	
BACK STRETCH	Zone courte de massage « massage partiel »	
LOWER ADJUST	Modifier le point de massage (vous pouvez le faire si vous sélectionnez les types de massage en point fixe et zone partielle)	Les boutons se déplacent vers le bas
UPPER ADJUST		Les boutons se déplacent vers le haut

•Massage par pression d'air de la partie supérieure du corps

Bouton	Description	Statut
ARM	Bras: Appuyer sur le bouton pour activer le massage par pression d'air pour les bras	Arm
INTENSITY	Force: 3 niveaux d'intensité différents	Arm

•Massage par pression d'air de la partie supérieure du corps

LOWER BODY	Bas du corps: Pousser le bouton pour activer le massage par pression d'air des lombaires, de la taille et des jambes entières	Feet Back buttocks
INTENSITY	Intensité : 3 niveaux d'intensité différents	

ARTHROSIS TRACTION	La fonction d'étirement pour soulager l'arthrose sera activée automatiquement avec le mode de massage à pression d'air de la partie inférieure du corps et des mollets

•Autre fonction manuelle

Bouton	Description	Statut
BACK STRENGTHEN BUTTON	Diminution de l'intensité du massage	Upper
BACK WEAKEN BUTTON	Augmentation de l'intensité du massage	Upper
SOLE ROLLER	Massage de la plante des pieds : rouleaux massants à régler sur 3 vitesses	
HEATER	Chauffage situé sur le dossier et au niveau des genoux ressenti après environ 3 minutes	

3. Inclinaison du dossier et du repose-jambes

Bouton	Description	Statut
	Réglage automatique: 3 réglages automatiques, appuyer sur le bouton pour sélectionner le réglage	(01 ~ 03) Auto
	Bouton d'inclinaison vers le haut du repose pieds : appuyer sur le bouton pour élever, relâcher, le processus s'arrêtera	
	Bouton d'inclinaison vers le bas du repose pieds : appuyer sur le bouton pour faire descendre, relâcher, le processus s'arrêtera	
	Bouton d'inclinaison vers le haut du dossier : appuyer sur le bouton pour remonter, relâcher, le processus s'arrêtera	
	Bouton d'inclinaison vers l'arrière du dossier : appuyer sur le bouton pour incliner, relâcher, le processus s'arrêtera	
	Bouton d'inclinaison vers le haut synchronisée : appuyer sur ce bouton, le dossier se redressera et le repose pieds s'inclinera	
	Bouton d'inclinaison vers le bas synchronisée : appuyer sur ce bouton, le dossier s'inclinera et le repose pieds se lèvera	

4. Connectez le MP3 de votre portable au système audio 3D

•Massage au rythme de la musique de votre téléphone portable : insérer votre téléphone dans l'étui situé sur l'accoudoir gauche du fauteuil, connecter le et écouter votre propre musique grâce à un équipement 3D audio intégré en haut de chaque accoudoir.

Mode d'emploi

5. Relaxation grâce aux lampes LED

Relaxe optimale grâce à la luminosité apaisante des lampes LED, et alternant automatiquement rouge, vert, bleu, turquoise, violet et jaune.



Etui/ Support pour téléphone portable (interface audio)



Haut Parleurs Digital Audio 3D

Lampes LED aux couleurs relaxantes

6. Arrêter le massage

Appuyer sur le bouton rouge situé sur l'écran de contrôle et les massages s'arrêteront instantanément, le fauteuil reprendra sa position initiale. Lorsque la session de massage est terminée, le fauteuil ne se remet pas en position initiale, gardant la position choisie par l'utilisateur, pour une relaxation optimale. Il faudra rappuyer une 2ème fois sur le bouton pour la remise en place.

Les boutons de mémorisation sur l'écran de contrôle s'allument alors pour rappeler aux utilisateurs qu'ils peuvent sélectionner les boutons A, B, C pour enregistrer le massage qui vient de se terminer.

Appuyer de nouveau sur le bouton rouge, le fauteuil s'éteindra complètement et reprendra sa position initiale, ou attendre 10 secondes, et le fauteuil s'éteindra automatiquement.

Couper l'alimentation complète du fauteuil

Mettre le bouton sur la position OFF

Retirer la prise

Installation des accoudoirs :

Trouver les câbles de branchements situés sur les accoudoirs et sous le siège du fauteuil. Prendre les câbles du fauteuil et les faire passer dans le trou carré situé sur le cadre en acier du fauteuil prévu à cet effet (voir figure 1)
Après avoir fait passer ces câbles, les rapprocher des câbles correspondants situés sur l'accoudoir pour les connecter. (Figure 2)



Figure 1


Figure 2

•Brancher ensemble les câbles (Figure 3)
•Une fois connectés, replacer les câbles sous le siège du fauteuil en passant par le trou carré, comme sur la figure 4


Figure 3



Figure 4

•Assembler à présent l'accoudoir sur le fauteuil en l'emboitant sur le cadre du fauteuil selon le modèle de la figure 5 (attention à ne pas coincer les câbles, cela nuirait au fonctionnement du fauteuil = figure 6)


Figure 5

Figure 6

Ne pas coincer les câbles !

Notice de montage

•Une fois l'accoudoir emboité, presser doucement vers le bas pour bien fixer les axes dans les « trous » et fixer l'assemblage.
•Trouver l'emplacement à vis situé à l'avant de l'accoudoir sur la partie en acier du fauteuil et fixer la vis comme indiqué sur la Figure 8
•Trouver l'emplacement à vis situé à l'arrière de l'accoudoir sur la partie en acier du fauteuil et fixer la vis comme indiqué sur la Figure 9

(Figure 7)

Vis à fixer sur l'avant de l'accoudoir



Vis à fixer à l'arrière de l'accoudoir



7. Installer le bras supérieur

•Faire passer les 2 câbles de branchement dans le trou prévu à cet effet sur le revêtement de l'accoudoir comme indiqué sur la figure 1.
•Emboitez le revêtement sur l'accoudoir et le fixer à l'aide de 2 vis (voir figure 2)


(Figure 1)


(Figure 2)

•Connecter les câbles entre eux comme indiqué sur la figure 3
•Entourer le câble comme indiqué sur la figure 4 pour éviter qu'il ne se plie ou ne se coince lors de la pose de la partie en plastique le recouvrant.



(Figure 3)



(Figure 4)

•Installer la protection en plastique comme montré sur la figure 5, faire bien attention à ne pas coincer les câbles et à ne pas casser la protection en appuyant trop fort.
•Fixer ensuite la protection recouvrant les câbles à l'aide de 2 vis comme indiqué sur la figure 6



(Figure 5)

(Figure 6

8. Installation de l'écran de contrôle



•Retirer la vis maintenant le support amovible (Figure 1)
•Insérer la partie arrondie de la barre d'acier dans le support amovible comme indiqué sur la figure 2. Remettre la vis et visser de droite à gauche.



(Figure 1)



(Figure 2)

•Vous devez arriver au résultat de la figure 3
•Préparer le tube cylindrique (Figure 4)



(Figure 3)



(Figure 4)

Notice de montage

•Insérer le tube cylindrique dans le trou prévu à cet effet sur le côté droit du fauteuil, placer de façon à ce que les emplacements de vis soient bien en face des trous (figure 5)
•Serrer les 3 vis pour le fixer (Figure 6).



(Figure 5)



(Figure 6)

•Préparer le montage du bras support de l'écran de contrôle (figure 7)
•Emboiter le bras support avec l'axe en mettant bien les emplacements de vis en face des trous.



(Figure 7)



(Figure 8)

•Prendre les 2 vis pour fixer le bras, figure 9
•Les insérer et les fixer, comme le montre la figure 10



(Figure 9)



(Figure 10)

Notice de montage

8. Installation de l'écran de contrôle et utilisation



(Figure 1)





(Figure 2)



(Figure 3)

9. Utilisation du coussin appui-tête

Vous pouvez atténuer l'intensité du massage de la tête, de la nuque et des épaules avec un coussin appui-tête, à utiliser en fonction de vos besoins (nous recommandons de l'utiliser). Les côtés du coussin se fixent sur le dossier avec une fermeture à glissière (1) et le haut avec un scratch (2).



（1）



（2）

Mode d'emploi

11. Protection des sols

Placer le fauteuil L'Excellence de CKW sur des planchers en bois pendant de longues périodes peut endommager le sol, penser à placer un tapis ou tout autre objet de protection en dessous.

Attention: Ne pas déplacer le fauteuil sur ses roulettes sur un sol en bois, un sol non lisse (gravier etc ..) ou dans un espace confiné.

Il faut compter 2 personnes pour soulever et déplacer le produit.



12. Comment déplacer le fauteuil L'Excellence

S'assurer que tous les câbles ne soient plus sur le sol, incliner le siège vers l'arrière jusqu'à son degré d'équilibre (centre de gravité, voir photo ci-après). Le fauteuil sera alors léger et facile à déplacer. Pour le remettre en place, laisser revenir le fauteuil lentement et doucement avec précaution jusqu'à ce qu'il repose complètement sur le sol.



Caractéristiques de l'Excellence de CKW

Modèle : **CKW 30014**
Nom: L'Excellence de CKW
Voltage moyen: 110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50Hz/60 Hz
Energie moyenne: 200W
Temps moyen d'utilisation: 20 Min
Conception de sécurité: Classe I

Matériaux utilisés: PVC, PA, des pièces en acier et les pièces électriques et électroniques

MATERIEL	PU	PEAU	TOILE	BOIS